

アームレスト部穴あけ加工方法



1、アームレスト本体を背もたれより取り外します。



2、マイナスドライバーや内張りはがしを使用し手前に押し上げカバーを外します。



3、ボックスレンチを使用して、ボルトを外します。



4、本体が外れました。



5、背もたれカバーを被せ、カバーに穴を開けます。予めマジック等で穴を開ける箇所に印をつけ、カッター・ハサミ等で穴を開けます。



6、穴開け加工完成図



7、背もたれにアームレスト本体を取り付け、カバーを被せます。



8、上下均等にカバーを被せて下さい。



9、最後に破線部の縫い目を整えます。



10、画像のように指でつまみ、カバー内部の縫いしろ(画像9参照)を均一方向に整えます。



11、縫い目を合わせるとこのようになります。



10、完成です。



※2以外にも純正生地をめぐって、ボルトを外す車種もあります。

〒595-0053

大阪府泉大津市青葉町2-7

CSマーケティング株式会社

TEL: 0725-32-2801 FAX: 0725-32-2802

MAIL: info@csmarketing.jp

HP: <http://www.bellezza-cs.com/>

TOTAL INTERIOR COORDINATION